

Nettoyage des Cuves de Pasteurisation



1

Pré lavage à
l'Eau Chaude
(40-50°C)

Type de Produits préconisés: Détergent Alcalin complexant

Références Conseillées:

DIVOSAN SANIBRIGHT*

Détergent alcalin moussant
désinfectant sans chlore

Bio *

DIVOFLOW NBE

Détergent Alcalin complexant
sans chlore

DEPTAL SMP*

Détergent Alcalin complexant
désinfectant sans chlore

Bio *

*En alternance (1 fois par semaine):
Détergent Acide moussant très détartrant*

ACIMOUSSE *

Bio *

2

Nettoyage
manuel de la
Cuve

Concentration d'utilisation 1-2%



40°C



Laisser agir 15-20 minutes

Mode d'application: Manuel: Brosse / Lavette / matériaux Non abrasif

*Manipuler les Biocides avec précautions – se
référer à la Fiche de Données de Sécurité des
produits et des préconisations d'utilisation de
la Fiche Technique*

* Autorisé en mode de production biologique

3

Rinçage à
l'eau
Froide du
réseau