

## Nettoyage des Filatrices



1

Prélavage à l'Eau Chaude (40-50°C)

Type de Produits préconisés: Détergent Alcalin désinfectant

Références Conseillées:

**DIVOSAN SANIBRIGHT\***

Détergent alcalin moussant désinfectant sans chlore

Bio \*

**HYPOFOAM \***

Détergent désinfectant chloré moussant

Bio \*

En alternance (1 fois par semaine):  
Détergent Acide moussant très détartrant

**ACIMOUSSE \***

Bio \*

Concentration d'utilisation 1-2%



40°C



Laisser agir 15-20 minutes

2

Nettoyage Manuel

**Mode d'application: Manuel: Brosse / Lavette / matériaux Non abrasif**



*Manipuler les Biocides avec précautions – se référer à la Fiche de Données de Sécurité des produits et des préconisations d'utilisation de la Fiche Technique*

\* Autorisé en mode de production biologique

3

Rinçage à l'eau claire