

Nettoyage des Lisseuses



1 Démontage des pièces (cf. notice de la machine)

2 Prélavage manuel à l'Eau Chaude (45-50°C)

Type de Produits préconisés: Détergent Alcalin désinfectant

Références Conseillées:

DETAL SMP*

Détergent Alcalin désinfectant non chloré non moussant

Bio *

DIVOSAN TC 86 *

Détergent Alcalin chloré complexant non moussant

Bio *

3

Nettoyage du circuit

Concentration d'utilisation 1-2%



55°C



Laisser circuler 10 minutes

Mode d'application : Par circulation

Manipuler les Biocides avec précautions – se référer à la Fiche de Données de Sécurité des produits et des préconisations d'utilisation de la Fiche Technique

* Autorisé en mode de production biologique

4 Rinçage à Froide du réseau