

Nettoyage des Boudineuses à beurre



1 Récupération de la matière résiduelle au niveau de la vis sans Fin

2 Démontage des pièces (tête d'extrusion, Vis sans Fin ...)

3 Prélavage à l'Eau Chaude

Type de Produit préconisé: Détergent Alcalin Chloré Silicaté
(pouvoir anticollant et inhibiteur de corrosion)

Référence Conseillée:

GALOR B4

Nettoyage et désinfection en action 2 en 1

4 Nettoyage

Concentration d'utilisation: 1-2%



40°C – 50°C



Laisser agir 15-20 minutes

Manipuler les Biocides avec précautions – se référer à la Fiche de Données de Sécurité des produits et des préconisations d'utilisation dans la Fiche Technique

5

Rinçage à l'eau Froide du réseau

Autorisé en mode de production biologique