

Lave-Batterie Armoire de Lavage



1 Prélavage du matériel au jet d'eau froide ou légèrement chaude (30-50°C)

Type de Produits préconisés: Détergents Acides

Références Conseillées:

ALUWASH *

Détergents Acide Phosphorique, non moussant **Bio ***

SOGEWASH P *

Détergent Acide sans Phosphore avec Péroxyde d'Hydrogène non moussant **Bio ***

PENNGAR ASP OXY *

Concentration d'utilisation 1-2%



55°C (produits chlorés) à 70°C



Programme défini de la laveuse

En alternance (1 fois par semaine): Détergent Alcalin séquestrant (désinfectant)

DEPTAL SMP*

Détergent Alcalin complexant détergent désinfectant non **Bio ***

DIVOFLOW NBE ou NTC *

Détergent Alcalin PHASE UNIQUE

2 Lavage en Machine (Préconisations pour Matériels de fromagerie: moules, claies...)



Manipuler les Biocides avec précautions – se référer à la Fiche de Données de Sécurité des produits et des préconisations d'utilisation de la Fiche Technique

* Autorisé en mode de production biologique

3 Rinçage Final: Manuel au jet d'eau ou en Automatique selon Modèle de la machine